

DE STEINEL Vertrieb GmbH
Dieselstraße 80-84
33442 Herzbrock-Clarholz
Tel: +49/5245/448-188
www.steinell.de

AT Steinel Austria GmbH
Hirschstettner Strasse 19/A/2/2
A-1220 Wien
Tel.: +43/1/2023470
info@steinell.at

CH PUAG AG
Oberebenestrasse 51
CH-5620 Bremgarten
Tel.: +41/56/6488888
info@puag.ch

GB STEINEL U.K. LTD.
25, Manasty Road · Axis Park
Orton Southgate
GB-Peterborough Cams PE2 6UP
Tel.: +44/1733/366-700
steinell@steinell.co.uk

IE Socket Tool Company Ltd
Unit 714 Northwest Business Park
Kilshane Drive · Ballycoolin · Dublin 15
Tel.: 00353 1 8809120
info@sockettool.ie

FR STEINEL FRANCE SAS
ACTICENTRE - CRT 2
Rue des Famards - Bât. M - Lot 3
F-59818 Lesquin Cedex
Tél.: +33/3/20 30 34 00
info@steinellfrance.com

NL Van Spijk B.V.
Postbus 2
5688 HP OIRSCHOT
De Scheper 402
5688 HP OIRSCHOT
Tel. +31 499 571810
info@vanspijk.nl
www.vanspijk.nl

BE VSA Belgium
Hagelberg 29
B-2440 Geel
Tel.: +32/14/256050
info@vsabelgium.be
www.vsabelgium.be

LU Minusines S.A.
8, rue de Hogenberg
L-1022 Luxembourg
Tél. : (00 352) 49 58 58 1
www.minusines.lu

ES SAET-94 S.L.
C/ Trepadella, nº 10
Pol. Ind. Castellbisbal Sud
E-08755 Castellbisbal (Barcelona)
Tel.: +34/93/772 28 49
saet94@saet94.com

IT STEINEL Italia S.r.l.
Largo Donegani 2
I-20121 Milano
Tel.: +39/02/96457231
info@steinell.it
www.steinell.it

PT F.Fonseca S.A.
Rua Joao Francisco do Casal, 87/89
Esgueira, 3800-266 Aveiro - Portugal
Tel. +351 234 303 900
ffonseca@ffonseca.com
www.ffonseca.com

SE KARL H STRÖM AB
Verktygsvägen 4
SE-553 02 Jönköping
Tel.: +46 36 550 33 00
info@khs.se
www.khs.se

DK Roliba A/S
Hvidkærvej 52
DK-5250 Odense SV
Tel.: +45 6593 0357
www.roliba.dk

FI Oy Hedtec Ab
Lauttasaarentie 50
FI-00200 Helsinki
Puh.: +358/207 638 000
valaistus@hedtec.fi
www.hedtec.fi/valaistus

NO Vilan AS
Olaf Helsetsvet 8
N-0694 Oslo
Tel.: +47/22725000
post@vilan.no
www.vilan.no

GR PANOS Lingonis + Sons O. E.
Aristofanous 8 Str.
GR-10554 Athens
Tel.: +30/210/3212021
lygonis@otenet.gr

TR SAOS Teknoloji Elektrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Halil Rifat Paşa mahallesi
Yüzerhavuz Sokak
PERPA Ticaret Merkezi A Blok
Kat 5 No.313
Şişli / İSTANBUL
Tel.: +90 212 220 09 20
iletisim@saosteknoloji.com.tr
www.saosteknoloji.com.tr

CZ ELNAS s.r.o.
Oblekovicke 394
CZ-67181 Znojmo
Tel.: +420/515/220126
info@elnas.cz · www.elnas.cz

PL „LŁ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Byków, ul. Wrocławska 43
PL-55-095 Mirków
Tel.: +48 71 3980818
handlowy@langelukaszuk.pl
www.langelukaszuk.pl

HU DINOCOOP Kft
Radvány u. 24
H-1118 Budapest
Tel.: +36/1/3193064
dinocoop@dinocoop.hu

LT KVARCAS
Neries krantine 32
LT-48463, Kaunas
Tel.: +370/37/408030
info@kvarcas.lt

EE Fortronic AS
Tööstuse tee 10,
EST-61715, Tõrvandi,
Ülenurme vald, Tartumaa
Tel.: +372/7/475208
info@fortronic.ee
www.fortronic.ee

SI ELEKTRO – PROJEKT PLUS D.O.O.
Suha pri Predosljah 12
SLO-4000 Kranj
PE GRENC 2
4220 Škofja Loka
Tel.: 00386-4-2521645
GSM: 00386-40-856555
info@elektroprojektplus.si
www.priporocam.si

SK NECO SK, A.S.
Ružová ul. 111
SK-01901 Ilava
Tel.: +421/42/4 45 67 10
neco@neco.sk
www.neco.sk

RO Steinel Distribution SRL
Parc Industrial Metrom
RO-500269 Brasov
Str. Carpatilor nr. 60
Tel.: +40(0)268 53 00 00
www.steinell.ro

HR Daljinsko upravljanje d.o.o.
Bedriča Smetane 10
HR-10000 Zagreb
t/ 00385 1 388 66 77
daljinsko-upravljanje@inet.hr
www.daljinsko-upravljanje.hr

LV Ambergs SIA
Brivibas gatve 195-16
LV-1039 Riga
Tel.: 00371 67550740
www.ambergs.lv

BG ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД
Бул. Климент Охридски № 68
1756 София, България
Тел.: +359 2 700 45 45 4
info@tashev-galving.com
www.tashev-galving.com

RU Best - Snaб
ул.1812 года, дом 12
121127 Москва · Россия
Tel: +7 (495) 280-35-53
info@steinell.su
www.steinell.su

CN STEINEL China
Representative Office
Shanghai Rm. 25 A,
Huadu Mansion No. 838
Zhangyang Road Shanghai 200122
Tel: +86 21 5820 4486
james.chai@steinell.cn
info@steinell.cn
www.steinell.cn

STEINEL®
Intelligent technology











110051228 08/2017_K Technische Änderungen vorbehalten. / Subject to technical modification without notice.











Information
L 630 LED
L 631 LED

DE
GB
FR
NL
IT
ES
PT
SE
DK
FI
NO
GR
TR
HU
CZ
SK
PL
RO
SI
HR
EE
LT
LV
RU
BG
CN




- DE..... 8 Textteil beachten!
- GB..... 13 Follow written instructions!
- FR..... 18 Suivre les instructions ci-après !
- NL..... 23 Gebruiksaanwijzingen in acht nemen!
- IT..... 28 Osservare il testo!
- ES..... 33 ¡Obsérvese la información textual!
- PT..... 38 Siga as instruções escritas
- SE..... 43 Följ den skriftliga montageinstruktionen.
- DK..... 48 Følg de skriftlige instruktioner!
- FI..... 53 Huomioi tekstiosa!
- NO..... 58 Se tekstdelen!
- GR..... 63 Τηρείτε γραπτές οδηγίες!
- TR..... 68 Yazılı talimatlara uyunuz!
- HU..... 73 A szöveges utasításokat tartsa meg!
- CZ..... 78 Dodržujte písemné pokyny!
- SK..... 83 Dodržiavajte písomné informácie!
- PL..... 88 Postępować zgodnie z instrukcją!
- RO..... 93 Respectați instrucțiunile următoare!
- SI..... 98 Upoštečajte besedilo!
- HR..... 103 Pridržavajte se uputa!
- EE..... 108 Järgige tekstiosa!
- LT..... 113 Atsižvelgti į rašytines instrukcijas!
- LV..... 118 Pievērsiet uzmanību teksta daļai!
- RU..... 123 Соблюдать текстовую инструкцию!
- BG..... 128 Прочетете инструкциите!
- CN..... 133 遵守文字说明要求!







5.3




5.4




5.5




5.6






5.7



5.8



6.1



10. Darbības traucējumi

Traucējumi	Cēlonis	Risinājums
Sensorgaismeklim netiek pievadīta strāva	<ul style="list-style-type: none"> Bojāts drošinātājs, nav ieslēgts, bojāts vads Ļāvienojums 	<ul style="list-style-type: none"> Jauns drošinātājs, ieslēdziet tīkla slēdzi; pārbaudiet vadu ar sprieguma mērītāju Jāpārbauda pieslēgumi
Sensorgaismeklis neieslēdzas	<ul style="list-style-type: none"> Dienas gaismas režīmā, krāsas sliekšnis iestatīts nakts režīmā IZSLĒGTS tīkla slēdzis Bojāts drošinātājs Nav mērķtiecīgi iestatīts uztveres lauks Tīkla pieslēguma spaiļi nav uzsprausta pareizi 	<ul style="list-style-type: none"> Iestatiet atkārtoti (G slēdzis) Jāieslēdz Jauns drošinātājs, pēc vajadzības pārbaudiet pieslēgumu justējiet atkārtoti Saspiediet spaiļi stingri
Sensorgaismeklis neizslēdzas	<ul style="list-style-type: none"> Nepārtraukta kustība uztveres laukā Sensora vienība nav nofiksējusies Sensorgaismeklis atrodas mērījumu fāzē (komforta taupības programma) 	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet lauku un pēc nepieciešamības atkārtoti justējiet Nofiksējiet sensora vienību, viegli piespiežot Skat. norādes par komforta taupības programmu
Pamata apgaismojums neizslēdzas kā vēlams ap pusnakti	<ul style="list-style-type: none"> Kāds ārējais gaismas avots (piem., kāds cits kustību ziņotājs vai gaismeklis) izslēdz sensorgaismekli 	<ul style="list-style-type: none"> Nosedziet sensorgaismekli pret šo svešo gaismekli. Lai sensorgaismeklī atkal iestatītu vajadzīgos rādītājus, ir vajadzīgs laiks, tādēļ tas jānovēro vairākas dienas. Tam ir vajadzīgs laiks, lai atkal iestatītu īsto vērtību
LED diodes neizslēdzas pilnībā	<ul style="list-style-type: none"> izvēlēta komforta programma 	<ul style="list-style-type: none"> programmu slēdzi iestatiet uz 4
SensorLeuchte schaltet unerwünscht ein	<ul style="list-style-type: none"> vējš uztveres laukā kustina kokus un krūmus uz ielas esošo automašīnu uztveršana negaidītas temperatūras izmaiņas, kuras izraisa negaiss (vēja, lietus, sniega) vai gaisa plūsmas no ventilatoriem, atvērtiem logiem 	<ul style="list-style-type: none"> Iestatiet uztveres lauku precīzi ar noseblendes palīdzību Iestatiet uztveres lauku precīzi ar noseblendes palīdzību izmainiet lauku, izmainiet montāžas vietu
Sensorgaismekļa sniedzamības izmaiņas	<ul style="list-style-type: none"> citas apkārtējās vides temperatūras 	<ul style="list-style-type: none"> Iestatiet uztveres lauku precīzi ar noseblendes palīdzību

RU

1. Об этом документе

Просим тщательно прочесть и сохранить!

- Защищено авторскими правами. Перепечатка, также выдержками, только с нашего согласия.
- Мы сохраняем за собой право на изменения, которые служат техническому прогрессу.

Разъяснение символов



Предупреждение об опасностях!



Указание на текст в документе.

2. Общие указания по технике безопасности



- Перед началом любых работ, проводимых на приборе, следует отключить напряжение!
- При проведении монтажа подключаемый электропровод должен быть обесточен. Поэтому в первую очередь следует отключить подачу тока и проверить отсутствие напряжения с помощью индикатора напряжения.
- Монтажные работы по подключению сенсорного светильника относятся к категории работ с сетевым напряжением. Поэтому при монтаже светильников следует соблюдать указания и условия, приведенные в инструкции по подключению. (**DE**-VDE 0100, **AT**-ÖVE / ÖNORM E8001-1, **CH**-SEV 1000)
- Использовать только оригинальные запасные части.
- Ремонт разрешается выполнять только в специализированных мастерских.

3. L 630 LED / L 631 LED

Уличные сенсорные светильники L 630 LED и L 631 LED являются пассивными датчиками движения. Встроенный мощный инфракрасный сенсорный светильник оснащен двойным сенсором, встроенным под углом 360°, который регистрирует невидимое тепловое излучение движущихся объектов (людей, животных и т.д.).

Регистрируемое тепловое излучение преобразуется в электронный сигнал, который вызывает автоматическое включение светильника. Если на пути имеются препятствия, например, стены или оконные стекла, то регистрации теплоизлучения не происходит, а, следовательно, не происходит и включения светильника.

Важно: для обеспечения надежной работы сенсорный светильник следует монтировать перпендикулярно к направлению движения обнаруживаемых объектов, а также исключить возможные препятствия (например, деревья, стены и т.д.), перекрывающие датчику зону обнаружения. Радиус действия будет также ограничен, если Вы подойдете непосредственно к светильнику.

- Объем поставки L 630 LED (**рис. 3.1**)
- Размеры продукта L 630 LED (**рис. 3.2**)
- Объем поставки L 631 LED (**рис. 3.3**)
- Размеры продукта L 631 LED (**рис. 3.4**)
- Обзор изделия L 630/L631 LED (**рис. 3.5/3.6**)
- A Угольник
- B Контактный зажим
- C Корпус светильника
- D Съёмный сенсорный блок
- E Панель для номера дома

4. Монтаж/установка

Подготовка

- Выбрать подходящее место для монтажа с учетом радиуса действия и регистрации движений
 - Отключить электропитание (**рис. 4.1**)
 - Соблюдать направление монтажа (**рис. 4.2**)
- Работоспособность может быть обеспечена только при вертикальном монтаже.
Схема соединений (**рис. 4.3**)
Подключение сетевого провода (**рис. 4.6**)

Сетевой провод состоит из 3 жил:

L = фаза (обычно черного, коричневого или серого цвета)

N = нулевой провод (чаще всего синий)

PE = провод заземления (зеленый/желтый)

В случае сомнения идентифицировать кабель с помощью индикатора, затем снова отключить напряжение. Присоединить фазный (**L**) и нулевой провод (**N**) к соответствующим клеммам светильника.

Важно: вследствие неправильного присоединения проводов в приборе или в распределительном ящике с предохранителями может произойти короткое замыкание. В таком случае рекомендуется еще раз проверить провода и заново подключить их. При необходимости в сетевой провод может быть вмонтирован сетевой выключатель или размыкатель для включения и выключения. Монтаж выключателя является условием действия функции постоянного освещения.

Указание: источник света этого светильника не подлежит замене. При необходимости замены источника света (например, в конце его срока службы), необходимо заменить весь светильник.

Монтаж

- Наметить отверстия для сверления (рис. 4.4)
- Просверлить отверстия и вставить дюбели, провод скрытой проводки (рис. 4.5)
- Подключить соединительный кабель (рис. 4.6)
- Установить панель для номера дома (L 630) на корпус светильника (рис. 4.7)
- Соединить зажимные клеммы, кронштейн и корпус светильника (рис. 4.8)
- Установить корпус светильника на кронштейн (рис. 4.9)
- Вкрутить стопорные винты (Abb. 4.9)
- Включить электропитание (рис. 4.10)
- Выполнить установки (рис. 5.1)
→ "5. Эксплуатация"

5. Эксплуатация

После монтажа можно вводить сенсорный светильник в эксплуатацию. Рядом со съемным сенсорным блоком находятся регуляторы для установки времени, сумеречного освещения и яркости.

Заводские настройки:

Программные установки: P 1
Установка сумеречного порога: 2000 лк
Регулировка времени (продолжительность включения: 5 с)

- Извлечь сенсор после нажатия фиксирующей защелки шлицевой отверткой (рис. 5.1)
- Светильник переключается на постоянное освещение.

Программные установки (5.1 F)

P1 Стандартная программа

- Главное включение света / нет базовой яркости

Что такое плавное включение света?

Сенсорный светильник оснащен функцией плавного включения света. Благодаря данной функции макс. яркость светильника устанавливается медленно в течение непродолжительного времени. Таким же образом регулируется мощность света при выключении светильника.

P 2 Комфортная программа

- Плавное включение света + базовая яркость
- Базовая яркость включается, начиная с установленного значения сумеречного порога

Что такое базовая яркость ?

Базовая яркость обеспечивает ночное постоянное освещение с прим. 10 % мощности освещения. При движении в зоне обнаружения свет включается на установленное время (см. установленное время) на макс. мощность освещения (100 %). Затем светильник снова переключается на базовую яркость (ок. 10 %).

Указание: В режиме сумеречного освещения в зависимости от локальной сети электропитания возможны легкие мерцания СИД. Это не является дефектом изделия и причиной для рекламации.

P3 Комфортная экономичная программа

- Плавное включение света + базовая яркость до середины ночи
- Базовая яркость включается, начиная с установленного значения сумеречного порога до середины ночи

Что такое комфортная экономичная программа

В сенсорный светильник не встроены часы, полночь определяется только по продолжительности темных периодов. Поэтому для безупречной работы необходимо, чтобы на сенсорный светильник в это время постоянно подавалось напряжение. Во время первой ночи (период измерения) базовая яркость полностью активна. Значения сохраняются с защитой от отключения сетевого питания. Мы рекомендуем, не отключать питание во время программы. Значения определяются в течение нескольких ночей, поэтому за прожектором в возможном случае ошибки следует наблюдать в течение нескольких ночей, изменяется ли время выключения

подключенного потребителя при приближении к полуночи.

P 4 Программа Nightmatic

- Плавное включение света, нет базовой яркости, нет анализа движений
- 100 % включение при снижении значения освещенности ниже заданного уровня

Установка сумеречного порога (5.1 G)

Желаемый порог срабатывания можно установить плавно от 2 до 2000 лк.

- Регулятор, установленный на ☼ = режим дневного освещения (независим от яркости)
- Регулятор, установленный на ☾ = режим сумеречного освещения ок. 2 лк.

При установке зоны обнаружения при режиме дневного освещения регулятор рекомендуется устанавливать на ☼ (режим дневного освещения).

Регулировка времени (5.1 H)

Необходимое время освещения может быть установлено на светильнике плавно в диапазоне от 5 сек. до макс. 15 мин. Каждое зарегистрированное движение до истечения этого времени заново начинает отсчет времени.

Режим постоянного освещения (рис. 5.2)

В случае установки сетевого выключателя в сетевой провод, помимо базовых функций включения и выключения света при движении доступны следующие функции:

Сенсорный режим

1) Включить свет (если светильник ВЫКЛ):

Выключатель выключить и включить 1 раз. Светильник горит в течение заданного времени.

2) Выключить свет (если светильник ВКЛ):

Выключатель выключить и включить 1 раз. Светильник выключается или переключается в сенсорный режим.

Режим постоянного освещения

1) Включение постоянного освещения:

Выключатель выключить и включить 2 раза. Светильник переключается в режим постоянного освещения на 4 часа (за линзой светится красный СИД). По истечении времени производится автоматическое переключение в сенсорный режим (красный СИД гаснет).

2) Выключить постоянное освещение:

Выключатель выключить и включить 1 раз. Светильник выключается или переключается в сенсорный режим.

Важно:

Многочисленное нажатие выключателя следует производить быстро одно за другим (в течение 0,5 – 1 сек.).

Регулировка зоны обнаружения

(рис. 5.3 - 5.8)

При необходимости можно оптимизировать зону обнаружения. Прилагаемые заслонки служат для того, чтобы закрывать любое количество сегментов линзы. Таким образом можно исключить ненужное включение светильника, вызванное например, проезжающими машинами или проходящими пешеходами и целенаправленно контролировать участки, на которых включение освещения при движении необходимо. Полусферические заслонки можно оторвать вдоль горизонтальных перфорационных линий. Затем их просто надевают на линзу.

6. Прочее

Пример вспомогательного положения для установки номера дома посредством прилагаемого листа с номерами домов. (рис. 6.1)

7. Эксплуатация и уход

Сенсорный светильник предназначен для автоматического включения света. Погодные условия могут значительно влиять на работу сенсорного светильника. При сильных порывах ветра, метели, дожде или граде может произойти ошибочное включение, поскольку сенсор не способен отличать резкое изменение температуры от источника тепла. Загрязнения на регистрирующей линзе можно удалять влажным сухим (не используя моющие средства).

8. Гарантийные обязательства

Данное изделие производства Steinel было с особым вниманием изготовлено и испытано на работоспособность и безопасность эксплуатации соответственно действующим инструкциям, а потом подвергнуто выборочному контролю качества. Фирма STEINEL гарантирует высокое качество и надежную работу изделия. Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев со дня продажи изделия. Фирма обязуется устранить недостатки, которые возникли вследствие дефекта материала или конструкции. Дефекты устраняются путем ремонта изделия либо заменой неисправных деталей по усмотрению фирмы. Гарантийный срок эксплуатации не распространяется на повреждения и дефекты, возникшие в результате износа деталей, неадекватной эксплуатации и ухода. Фирма не несет ответственности за материальный ущерб третьих лиц, нанесенный в процессе эксплуатации изделия.

Гарантия предоставляется только в том случае, если изделие в собранном и упакованном виде с кратким описанием неисправности было отправлено вместе с приложенным кассовым чеком или квитанцией (с датой продажи и печатью торгового предприятия) по адресу сервисной мастерской.

Ремонтный сервис:
По истечении гарантийного срока или при наличии неполадок, исключающих гарантию, обратитесь в ближайшее сервисное предприятие, чтобы получить информацию о возможности ремонта.

36 месяцев
Гарантия

9. Технические данные

Размеры	L 630 LED: 364 × 211 × 65 L 631 LED: 364 × 61 × 65
Сетевое подключение	220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	8,2 W СИД
Световой поток	663 лм
Эффективность	80,8 лм/Вт
Свет цвета	3000 К (теплый белый), SDCM 3
Коэффициент цветопередачи	Ra ≥ 80
Срок службы ламп накаливания	50 000 ч (L70B10 по LM80)
Сенсорная техника	Пассивный ИК
Угол охвата	360° с 90° углом открытия и защитой от подкрадывания
Радиус действия	тангенциально 8 м
Время включения лампы	5 сек. - 15 мин.
Установка сумеречного включения	2 - 2000 лк
Программные установки	4 практических программы
Постоянное освещение	переключается каждые 4 ч Условие: выключатель в проводе присоединения к сети.
Температурный диапазон	-20° - +50° C
Вид защиты	IP 44
Класс защиты	I
Ударопрочность	IK07

10. Неполадки при эксплуатации

Нарушение	Причина	Устранение
На сенсорном светильнике нет напряжения	<ul style="list-style-type: none"> ■ Дефект предохранителя, не включен, неисправность провода ■ Короткое замыкание 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Заменить предохранитель, включить сетевой выключатель, проверить провод индикатором напряжения ■ Проверить подключения
Сенсорный светильник не включается	<ul style="list-style-type: none"> ■ При дневном режиме регулировка сумеречного порога установлена в ночной режим ■ Выключен сетевой выключатель ■ Дефект предохранителя ■ Неправильно установлена зона обнаружения ■ Клемма сетевого подключения подключена неправильно 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Произвести новую регулировку (регулятор G) ■ Включить ■ Заменить предохранитель, при необходимости проверить соединение ■ Произвести новую регулировку ■ Плотно сжать клемму
Сенсорный светильник не выключается	<ul style="list-style-type: none"> ■ Постоянное движение в зоне обнаружения ■ Сенсорный блок не зафиксирован ■ Сенсорный светильник находится в фазе измерения (комфортная экономичная программа) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверить участок и, при необходимости, вновь отрегулировать ■ Зафиксировать сенсорный блок, слегка надавив ■ См. указание по комфортной экономичной программе
СИД не выключается, как это требуется, прим. в полночь	<ul style="list-style-type: none"> ■ Внешний источник света (например, от других датчиков движения или светильников) деактивирует сенсорный светильник 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Оградить сенсорный светильник от постороннего света, наблюдать за сенсорным светильником несколько дней, ему понадобится некоторое время, прежде чем он снова будет установлен корректно.
СИД не полностью выключаются	<ul style="list-style-type: none"> ■ Выбрана комфортная программа 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Переключатель программы на 4
Сенсорный светильник включается произвольно	<ul style="list-style-type: none"> ■ В зоне обнаружения происходит движение деревьев и кустов ■ Включается в результате движения автомашин на дороге ■ Включается в результате неожиданного перепада температур при изменении погоды (ветер, дождь, снег) или потока воздуха из вентиляционной системы, открытых окон 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Точно отрегулировать зону обнаружения с помощью заслонок ■ Точно отрегулировать зону обнаружения с помощью заслонок ■ Изменить зону, место монтажа перенести на другое
Изменение радиуса действия сенсорного светильника	<ul style="list-style-type: none"> ■ Изменение температуры окружающей среды 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Точно отрегулировать зону обнаружения с помощью заслонок